세로피 프로 LCD 업데이트 순서 및 확인 방법

(필요한 물품 : 업데이트파일이 저장된 USB)

* 로스터의 LCD업데이트 버전을 확인하여 필요 시 업데이트 한다
* 업데이트 전 로스터의 버전 및 정보 확인 방법

(1) 와이파이 번호 확인 : 로스터의 전원을 켜면 디스플레이상에 와이파이 번호가 1~2초 동안 나타났다가 사라지고 PRGM-01이 표시됨

와이파이번호 예시 : E000022

E : 영문 / C : 중문

00022 : 와이파이번호

(2) 로스터 정보 및 버전 확인 방법 : 로스터의 전원을 켠 후 CLEAR키를 터치하면 로스터의 정보와 업데이트 버전 정보가 차례로 표시됨


- WiFi O(X) : 와이파이 연결상태로 O는 연결된 상태, X는 끊어진 상태
- M 800(1600) : 모델정보이며 M 800은 CRF-800, M1600은 CRF-1600모델을 의미
- W 1450(2600) : 최대 히터 출력 표시 W1450(1450W : CRF-800) W2600(2600W : CRF-1600)
- 220V 10 : 220V – 중심전압표시 (미국|일본은 200V, 중국은 230V) 10 – 전압편차 (±10%를 의미)
- D26 M13 : 업데이트 버전정보 D26 – LCD 업데이트 버전 M13 – 메인보드 업데이트 버전

* 업데이트 버전 정보는 firmware_14_T0.zip 파일을 다운받아 업데이트 한 후부터 표시됨

CEROFFEE

LCD 업데이트 방법

1. firmware_xx_Tx.zip 파일을 다운받아 압축을 푼다.
   (압축을 풀면 “firmware”라는 파일명으로 저장이 됩니다)
   xx : LCD업데이트 버전
2. 압축을 푼 “firmware”파일을 USB에 저장한다.
3. 로스터 뒤쪽의 전원스위치를 OFF로 한 후 LCD패널 아래쪽에 위치한 똑딱이 스위치를 오른쪽의 위치에서 왼쪽으로 밀어서 이동시킨다.




4. LCD패널의 오른쪽 측면에 업데이트파일이 저장된 USB를 꼽는다.
   * 주의 : 전원을 켠 상태에서 USB를 꼽지말 것 (고장의 원인이 될 수 있음)
5. 로스터 뒷면의 전원스위치를 ON 시키면 업데이트가 진행된다는 표시와 완료되었다는 표시가 LCD에 표시됨.





6. 로스터 뒷면의 전원스위치를 OFF 시킨다.
7. USB를 제거한다.
8. LCD패널 아래쪽에 위치한 똑딱이 스위치를 왼쪽에서 오른쪽으로 원위치 시킨다.



9. 로스터 뒷면의 전원스위치를 ON 시킨다.
10. LCD 패널에 불이 들어오고 PRGM-01표시가 되면 정상적으로 업데이트가 완료된 것임.
11. CLEAR 키를 터치하여 업데이트 버전 정보를 확인한다.

